



Обозначения выключателей электрических

- ⌋ Выключатель одноклавишный
- ⌋ Выключатель двухклавишный
- ⌋ Диммер (регулятор яркости)
- ⌋ Кнопка для диммера (нормально разомкнута)
- ⏏ Регулятор теплого пола
- 🔔 Кнопка дверного звонка
- 📡 Датчик движения

- ⊙ Выключатель с подсветкой
- ⊙ Механизм проходной (для включения с двух мест)
- ⊙ Механизм проходной (для включения из трех мест)
- \* Выключатель на самом светильнике

Выключатель "Отключение всего", кроме неотключаемых линий!

Не отключаются:

- розетки для холодильников,
- свет потолочный в прихожей,
- видеодомофон,
- розетка в слоботочном щитке,
- розетки в комнатах ???

2-1 - условный номер группы освещения

г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. *, к. *, кв. **+***	этажи	лист	дата
	Р/Г	13	15.03.2020

Схема управления освещением  
 Дизайн-Бюро "КВАРТИРА" КВАРТИРА-АРТ.РУ  
 Дизайнер Гаурдиев В.В.