



Обозначения выключателей электрических

- ⌋ Выключатель одноклавишный
- ⌋ Выключатель двухклавишный
- ⌋ Диммер (регулятор яркости)
- ⌋ Кнопка для диммера (нормально разомкнутая)
- ⚡ Регулятор теплого пола
- 🔔 Кнопка дверного звонка
- 📡 Датчик движения

○ В общей рамке с розетками

○ Выключатель с подсветкой

- ⊖ Механизм проходной (для включения с двух мест)
- ⊗ Механизм проходной (для включения из трех мест)
- * Выключатель на самом светильнике

Выключатель "Отключение всего", кроме неотключаемых линий!

Не отключаются:

- розетки для холодильников,
- свет потолочный в прихожей,
- видеодомофон,
- розетка в слоботочном щитке,
- розетки в комнатах ???

Высоты указаны от уровня чистового пола до центра рамки

г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. *, к. *, кв. **+***		
этажи	лист	дата
Р/Г	16	15.03.2020
План монтажа выключателей		
Дизайн-Бюро "КВАРТИРА" КВАРТИРА-АРТ.РУ Дизайнер Гаурдиев В.В.		